

В данной схеме используются\*:

- 1 Кабель сечением 2х4 мм² (не в комплекте)
- (пе в комплекте).
- ③ Кабель компенсационный тип К (хромель/алюмель) 2х0.5 мм², изоляция стеклоткань (в комплекте, 5м).
- 4 Провод термостойкий сечением 1.5 мм $^2$ , например, РКГМ 1.5 мм $^2$ (не в комплекте).
- (5) Провод термостойкий сечением 2.5 мм<sup>2</sup>, например, РКГМ 2.5 мм<sup>2</sup> (не в комплекте).
- (б) Провод термостойкий сечением 4 мм², например, РКГМ 4 мм² (не в комплекте).
- Табель сечением 2х0.5 мм² (в комплекте, 5м).
- (в) Кабель сечением 3х4 мм<sup>2</sup> (не в комплекте).

ВНИМАНИЕ! При подключении не меняйте порядок расположения контактов, указанных на схеме. Не путайте фазы U1 и U2! Для удобства подключения, эксплуатации и обслуживания рекомендуется сделать термостойкую маркировку на проводах.

<sup>\*</sup>Провода и кабели, используемые для подключения к шине Х4, должны иметь строго указанное сечение. Для других контактов допускается применение проводов большего, но не меньшего сечения.